電話をかける

電源が入っていることを確 認する

■ 電波状態を確認してくださ

Y|||:強 **Y**||:中 **Y**||:弱 **Y**|:微弱

次の場合は雷話はかけられ

ません。

Y酬 または **Y**×: 電波が届か

ない

▼■:オフラインモード中

08/26 Thu 10:00

ダイヤルする

- 市内への通話でも、必ず市 **外局番から**ダイヤルしてく ださい。
- ●携帯電話、PHSにかける ときは、「0」からはじま る全桁の番号をダイヤルし てください。
- 電話番号は24桁まで入力で きます。



電話番号を確認して 🖸 を 押す

相手につながったらお話しください。

相手につながると、通話中画面が表示されます。

● 相手が話し中のときは「ツーツー」という音が 聞こえます。 🔊 を押して電話を切ってくださ い。



呼出中は点滅



お話しが終わったら ⑤を押す

通話が終了します。

申相手が先に電話を切ったときは、「終話しました ニャーを押してください」と表示されます。待受画面に早く戻したいときは 昼 を押します。

■ 国際電話を利用する

V401Dでは簡単な操作で国際電話をかけることができます。(●P12-38) 詳しくは『ボーダフォンサービスガイドブック』をご参照ください。

補足

- よりよい条件で通話するには、アンテナ 部を手でおおわないようにしてくださ い。
- ●通話中のコントロールパッドの点滅パターンを設定できます。(◆P12-53)

■ ダイヤルを押し間違えたら

- ●一桁ずつ訂正するとき
 - **を押します。右端から番号が消去されます。**
- ●はじめから入れ直すとき
 - ፻ を1 秒以上押すか、
 を押します。

相手の声の音量を調節するには

呼出中または通話中に ② を押すと、相手の声の音量(受話音量)を調節できます。 待受中に調節することもできます。 (☞P8-2)

(-- I O L)

発信者番号通知について

電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知するときは「186」、通知しないときは「184」を相手の電話番号の前に付けます。発信者番号通知サービスを申し込まれている場合は、「186」を付けなくても相手に電話番号が通知されます。

アシスト機能

通話を終了したときに確認画面が表示され、続けてメモリダイヤル登録を開始できます。(◆P12-43、5-10)

■ 回線が混み合っているときは

「現在電話がかかりにくくなっております」と表示されます。しばらくしてからかけ直してください。110番、119番、118番には電話をかけられますが、状況によってつながらない場合があります。

以前かけた電話番号にもう一度かける(リダイヤル)

V401Dは、電話をかけた相手の番号を、リダイヤルデータとして最新の20件まで記録してい ます。記録している番号に再度電話をかけることができます。

• 履歴表示設定のリダイヤルを「Off」に設定しているときは、リダイヤルデータは表示され ません。

待受画面で 🖾 を押す

リダイヤルデータが表 11000 示されます(詳細表示)。

> が選ばれて います。



でリダイヤルデータを 選ぶ

● 約1分間操作しないと、待受 画面に戻ります。



❷ を押す

相手につながったらお話しください。

- 電話をかけずに待受画面に戻すには ② (戻る) または「プリア」を押します。
- メインメニューから表示する
- 1 🔘 を押し、「アドレス帳」▶「通話履歴確認」を選択する
- 🤈 🔯 で [2.リダイヤル] を選び 👰 (選択)を押す



■ リダイヤルデータの見かた

リダイヤルデータは詳細表示と一覧表示の2つの形式で表示できます。



ていると、名前が表示されます。詳細表示の ときは似顔絵も表示されます。(**●**P5-3)

▶ を押すと「184」/「186」が付きます。 (P12-37)

は、 (機能) を押し、ポップアップメ ニューから「一覧表示」を選択します。(詳 細表示に戻すには、「詳細表示」を選択しま す。)

(**☞**P1-24)

詳細表示から一覧表示に切り替えるに

| リダイヤルデータを消去する

1件消去するとき

- 待受画面で 🔯 を押す
- 🤈 🔘 でリダイヤルデータを選び 🔘 (機能)を押す ポップアップメニューが表示されます。
- 3 (意) で「1件消去」を選び(意) (選択)を押す リダイヤルデータが消去されます。

全件消去するとき

- 1 待受画面で 🔯 を押す
- 🤈 🔘 (機能)を押す

ポップアップメニューが表示されます。

3 (🏝) で「全件消去」を選び (🔘) (選択)を押す リダイヤルデータが全件消去されます。

補足

- ●同じ電話番号に繰り返し電話をかけたときは、最新の1件だけが記録されます。
- リダイヤルデータの電話番号を、メモリダイヤルに登録できます。(●P5-12)
- ●発信者番号の通知・非通知を指定して電話をかけることもできます。(●P12-37)
- リダイヤルデータ表示中に □□□<l>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<l>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<l>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<l>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<l>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□<l>
- リダイヤルデータ表示中に 🔯 を押すごとに、着信履歴、メール受信履歴、メール送信履歴、 リダイヤルの順に切り替わります。

